# Kit de vidéophone FT600VK



# Manual



**Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?** Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..



Focus on **expertise**, supplier of **security** 

nestor company E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20 sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be Lorsque vous ouvrirez le paquet, vous trouverez les pièces suivantes :

- FT600 poste extérieur
- FT600W 7" video moniteur
- FT600SW, Commutateur réseau PoE pour montage mural ou encastré
- Sachet avec 4 vis Torx
- · Sachet avec le joint étanche pour les cables Lan et les connecteurs du poste extérieur
- Mode d'emploi

#### Disponible en option :

FT600BS	Support de bureau pour le moniteur	
FT600W	Moniteur supplémentaire	
FT600WPS	Adaptateur PoE pour écran sur Wifi	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
FT600WB	FT600W support mural 30mm pour moniteur	D
FT600	Poste extérieur sans clavier de code	
FT600K	Poste extérieur avec clavier à code	****
FT600AZS	Colonne d'enregistrement, hauteur 130cm	I
FT600AZL	Colonne d'enregistrement, hauteur 170cm	
FT600LIC	Licence smartphone supplémentaire	•
IPP201	Convertisseur pour câblage sur 2 fils	

La poste extérieur FT600 est fourni avec un boîtier à encastrer ou à monter en surface. Assurez-vous que le boîtier doit être monté de niveau.

Pour toute question d'assistance, ayez sous la main le numéro de série de votre panneau d'entrée. Il se trouve sur l'emballage du kit, au dos du panneau d'entrée ou au dos du moniteur et il commence par FT600.

access by nestor company

### **L'installation**

### FT600K poste extérieur

Contenu de l'emballage du poste extérieur :

- Poste extérieur
- · Cadre de montage pour montage en saillie ou encastré
- Pour l'installation du poste extérieur, vous aurez également besoin du sachet avec le joint étanche pour les câbles et les vis qui se trouvent dans l'emballage général.

#### Montage :

- Montez le boîtier au bon endroit sur/dans le mur. La hauteur de montage recommandée est de 140 cm, mesurée entre le sol et le bas de l'unité extérieure.
- Assurez-vous que le câble UTP pour le réseau sans connecteur est en place ainsi qu'un câble (au moins 2 fils à cœur dure) pour le contrôle de la serrure ou de la porte.
- · Sortez le boîtier étanche de l'emballage et faites-le glisser sur les câbles.
- Montez un connecteur RJ45 sur le câble UTP et branchez-le sur la fiche prévue à cet effet sur l'unité extérieure.
- Connectez la commande de votre serrure ou de votre porte au relais A ou au relais B sur le connecteur selon l'image ci-dessous :



• Fermez le couvercle et utilisez le passe-câble approprié pour assurer l'étanchéité du poste extérieure. Montez l'unité avec les 6 boulons fournis.



• Placez maintenant le poste extérieur dans le boîtier et montez-le à l'aide des 4 boulons Torx fournis.

#### FT600W Moniteur couleur 7"

Contenu de la boîte du moniteur

- Sachet avec un support de montage mural
- Sachet avec 2 chevilles et vis pour le montage mural et 2 x boulons M4 pour autre montage
- Petit connecteur à 10 broches (non applicable pour ce kit)
- Grand connecteur à 11 broches (partiellement applicable pour ce kit)
- Moniteur blanc 7"

Placez le support de montage mural contre le mur et assurez-vous que le câble UTP et tout câble supplémentaire se trouvent à l'intérieur du support. Faites glisser le moniteur sur le support.

- Options de connexion du connecteur à 11 broches :
- Rouge/Noir : peut être utilisé pour alimenter le moniteur en externe (12Vdc)
- Noir/jaune : peut être utilisé pour connecter un bouton -poussoir de sonnerie locale.
- Toutes les autres connections n'ont aucune utilité dans ce kit.

Le moniteur peut également être connecté au réseau via le Wi-Fi.

- Sur l'écran principal, sélectionnez le bouton "Plus"
- Choisissez "Paramètres"
- Déplacez la flèche vers la droite et choisissez "Avancé" Entrez le code d'accès "123456"
- Choisissez "Réseau"
- Sélectionnez "Wlan"
- Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez le réseau auguel vous voulez vous connecter et saisissez le mot de passe wifi.

Confirmez les paramètres en cliquant sur l'icône en haut de l'écran.

#### FT600SW commutateur réseau

Contenu de la boîte du commutateur de réseau:

- Câble réseau 230 volts
- Switch POE 6 ports 10/100
- Sachet avec 2 supports de fixation murale, vis incluses.

Le switch est doté 4 connexions POE et 2 connexions non-POE.

Utilisez 1 connexion POE pour le poste extérieure.

Utilisez 1 connexion POE pour le moniteur.

Utilisez 1 connexion non-POE pour la connexion à votre routeur Internet.

Branchez le câble de 230 volts après avoir installé correctement les unités extérieures et intérieures.

Les deux appareils recoivent une adresse IP de votre routeur et démarrent.

Une fois que les deux appareils ont démarré, ils sont immédiatement prêts à être utilisés. Vous n'avez rien d'autre à faire et votre système est prêt à être utilisé.



#### Applications pour smartphones (4 licences inclus)



Il y a 4 codes QR au dos du moniteur et également au dos de votre poste extérieur. Vous pouvez les utiliser pour connecter 4 smartphones ou tablettes au système via une application. Les codes de licence sont attribués par défaut à votre système en standard et sont prêts à être utilisés sans enregistrement supplémentaire.

Allez sur le Playstore de votre téléphone Android ou l'Appstore de votre téléphone Apple et téléchargez l'application : fasttelphone.

Après le téléchargement, vous pouvez scanner le ler code QR et si cela se passe bien, votre smartphone est ajouté à votre installation.

Vous pouvez le faire pour un 2ème, 3ème et 4ème appareil avec les 3 QR codes suivants.

Des codes de licence supplémentaires peuvent être achetés en

#### option.

Si vous allez utiliser un autre smartphone, assurez-vous de scanner le bon code QR qui était lié à votre appareil d'origine. Les 4 codes QR sont uniques. Après le téléchargement, confirmez que vous allez utiliser un autre appareil. L'application sur l'appareil précédent sera désenregistrée.

#### Langue

Il est possible de régler la langue des messages parlés par le poste extérieur. Les langues disponibles sont le flamand, le néerlandais, le français et l'anglais.

Naviguez depuis le réseau local vers l'adresse IP de votre poste extérieur. Pour connaître l'adresse IP du poste extérieur, saisissez la combinaison suivante sur le clavier du panneau extérieur : \*3258\* et le haut-parleur vous donnera l'adresse IP correcte. Ouvrez la page web du poste extérieur et identifiez-vous avec le nom "user" et mot de passe "user".

Dans le menu, naviguez vers Phone -> Time/Lang, sélectionnez la langue souhaitée et confirmez en bas avec le bouton "Submit".

faction	Time/Lang	
Door Entry Systems	Web Language	
🧃 Status 🗸 🗸	Type	Vlaams ~
📮 Intercom 🗸 🗸	O Manual	
🖲 Account 🗸 🗸	Date	Year Mon Day
😵 Network 🗸 🗸	<ul><li>Time</li><li></li></ul>	Hour Man Sec
Phone ^	NTP	
Time/Lang	Time Zone	GMT+1:00 Brussels ~
Call Feature	Preferred Server	192.168.1.1 Alternate Server 1.pool.ntp.org
Audio	Update Interval	3600 (>= 3600a)
Dial Plan	System Time	11:09:35
Call Log		Submit Cancel

access by nestor company

## Aansluitschema -schéma de câblage



Of binnenpost via wifi ou unité intérieure avec wifi



#### Of UTP over 2 draad dmv zender ontvanger IPP200 Ou UTP sur 2 fils en utilisant l'émetteur récepteur IPP200



